

EPDM HOTSPOT®

EPDM Membraan

Product

Topskin EPDM membraan is een hoogwaardig Amerikaanse EPDM rubber dakmembraan met een dikte van 1,14mm en type LSFR (Low Slope Fire Retardant). Topskin EPDM is vliegveurbestendig en zonder open vuur verwerkbaar. De verwerking van Topskin EPDM voldoet hierdoor aan de NEN 6050 (Brandveilig detailleren op daken).

Topskin EPDM is in drie standaard maten te verkrijgen in de EPDM Hotspot, name lijk 2,54m1 x 6,10m1 , 3,05m1 x 7,62m1 en 4,57m1 x 7,62m1.

Uiteraard zijn alle maatvoeringen op bestelling mogelijk.

Verpakking

Topskin EPDM is verpakt in een kartonnen doos, inclusief gebruiksaanwijzing voor de verwerking. De dozen variëren van afmeting e.e.a. afhankelijk van de maatvoering.

Toepassing

Topskin EPDM wordt toegepast als waterafdichting voor daken, zoals dakkapellen, garagedaken, carports, erkers, aanbouwen enz.

Topskin EPDM kan ook worden toegepast als vijverfolie.

Gebruiksaanwijzing

- Neem de Topskin EPDM membraan uit de doos.
- Rol het Topskin EPDM membraan uit in de lengte van het dak.
- Ontvouw het membraan.
- Leg het Topskin EPDM membraan op het dak met voldoende lengte over de dakranden.
- Laat het membraan minimaal 20 minuten relaxeren.
- Trek het EPDM membraan rondom iets aan, zodat de plooitjes zo veel mogelijk verdwijnen.
- Vouw de ene helft van het membraan tot de helft terug.
- Breng Groofy EPDM Smitlijm aan op de onderzijde van het EPDM membraan en op de ondergrond (beide zijden). Houdt de spuitbus/ spuitkop op een afstand van ca. 10-40 cm zodat er zichtbaar lijm (als een soort suikerspin) uit de spuitbus / drukvat komt.
- De randen tot minimal 10 cm op het dakvlak vrijhouden en later verlijmen.
- Laat de lijm minimaal 10 minuten drogen tot de lijm hand droog is. (opsluiten van natte lijm veroorzaakt blaasvorming).
- Rol voorzichtig het EPDM membraan terug.
- Vervolgens op dezelfde wijze de andere helft verwerken.
- Druk het membraan met de grove bezem aan vanuit het midden naar de zijkanten.
- Als laatste de dakranden verlijmen op dezelfde wijze.

Bij geballaste daken alleen de dakranden tot 20cm op het dakvlak volledig verlijmen met EPDM Smitlijm en vervolgens het dak ballasten met grind, tegels, vlonders of groendak.

