

EPDM HOTSPOT®

Roval-Solotrim

Product

De Roval-Solotrim® Daktrim is een geotrooieerde enkelvoudige daktrim voorzien van een speciaal ontwikkelde EPDM-afdichtingsband. Met RVS schroeven en RVS neopreen afdichtingen wordt de Roval-Solotrim® Daktrim rechtstreeks op de afgewerkte dakbedekking vastgezet. De Roval-Solotrim® Daktrim heeft voorgeboorde gaten (6mm) h.o.h. 30cm.

Verpakking

De Roval-Solotrim® Daktrim bestaat uit losse lengtes van 250cm en losse gelaste binnen- en buitenhoeken van 50x50cm.

Voor de bevestiging zijn er speciale Roval-Solotrim® Daktrim montagesetjes verkrijgbaar. Voor elke lengte of elke binnen- of buitenhoek is er 1 Roval-Solotrim® Daktrim montagesetje nodig. In het montage setje zitten 9 RVS schroeven met neopreen afdichting, 1 aluminium verbindingsplaatje en 1 kunststof afdek-klik-koppeling.

Toepassing

De Roval-Solotrim® Daktrim wordt na het aanbrengen van de dakbedekking geplaatst op de dakrand als waterafdichting van de dakrand en voor een esthetische afwerking.

Gebruiksaanwijzing

- Begin altijd met een gelast hoekstuk van 50 x 50cm, waarna de hele lengtes volgen. De profielen zijn voorzien van voorgeboorde schroefgaten en EPDM-afdichtingsband.
- Met het aluminium verbindingsplaatje (uit de Roval-Solotrim® Daktrim Montageset) worden de profielen verbonden. Het aluminium verbindingsplaatje heeft een ingebouwde afstandhouder, hierdoor ontstaat bij de montage automatisch de benodigde dilatatievoeg van 4mm. Aan beide zijden 3mm EPDM band tegen elkaar aandrukken (niet wegsnijden).
- De Roval-Solotrim® Daktrim uitlijnen en met de RVS schroeven met neopreen afdichtingen (uit de Roval-Solotrim® Daktrim Montageset) vastschroeven in de houten ondergrond of houten muurplaat.
- De dilatatievoeg aan de bovenzijde afdekken met de kunststof afdek-klik-koppeling (uit de Roval-Solotrim® Daktrim Montageset). Plaatst de koppeling onder de rand van de trim en druk de koppeling aan.

